

www.tap.com.gr



Technology



www.pickups.gr



Tonal

Isotonic Microphone Sensor



Clarinet Saxophone

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εγκατάσταση στο κλαρίνο (βαρελάκι) / Σαξόφωνο S-λαιμός. Τοποθετήστε την "μεταλλική υποδοχή" σωστά, κάνοντας κάθετη τρύπα με κατάλληλο τρυπάνι 10,0 mm. Τοποθετήστε την μεταλλική υποδοχή με μια ελαφριά πίεση και στερεώστε, με λεπτή εφαρμογή κόλλας δύο συστατικών. Αφαιρέστε την υπερβολική κόλλα και λιπάνετε ελαφρά τον δακτύλιο O.

Προσοχή: Η τοποθέτηση της υποδοχής πρέπει να γίνεται από τεχνικό.



INSTALLATION

Clarinet (barel) / Saxophone S-neck
Install the "casing" properly, set a vertical drill hole with a suitable 10,0 mm drill.
Insert the metal casing with a slight pressure and fix it with thin application of two-component adhesive.
Erase the excessive adhesive and lubricate the o-ring slightly.

Attention:

The installation of the casing should be arranged by technician.

DE INSTALLATION

Montageanleitung

Clarinet (Birne) / Saxophon (S-Bogen)

Um das "Gehäuse" richtig zu installieren, setzen Sie ein vertikales Bohrloch mit einem geeigneten 10,0 mm Bohrer ein.

Setzen Sie das Metallgehäuse mit leichtem Druck ein und fixieren Sie es mit dünnem Zweikomponentenkleber.

Überschüssigen Klebstoff entfernen und den O-Ring leicht einölen.

Achtung:

Der Einbau der Tonabnehmer-Hülse sollte von einem Techniker vorgenommen werden

